

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
この説明書は、必ず保管してください。

目次

安全上のご注意		1頁
■施工上のご注意		1頁
■使用上のご注意		2頁
■その他のご注意		3頁
■各部の名称		3頁
■インフォメーションパネル		4頁
■仕様		5頁
■外形寸法		5頁

施工

■設置場所・施工に関するご注意		6頁
■周囲隔離		6頁
■電気構成		7頁
■付属品		7頁
■施工者様にご用意いただくもの		8頁
■施工方法		8頁

使用・取扱

■利用方法		17頁
■故障かな？と思ったら		18頁
■お手入れのしかた		18頁
■日常点検・定期点検		19頁

管理者向け

■充電電流上限値の変更		20頁
■非常モード		22頁
■MODE1車両への充電		23頁
お問合わせ先		24頁

安全上のご注意

安全にお使いいただくための注意事項を説明しています。必ずお守りください。
なお、有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。

警告

死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。

注意

軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況
および物的損害の発生するおそれがある場合を示します。

お守りいただく内容を次の図記号で
区分しています。

⚠ 注意する

⊘ してはいけない

❗ 必ず守る

■施工上のご注意

警告

⊘

通電時の端子部には触れないでください。
感電するおそれがあります。

⚠

可燃性ガス、腐食性ガス、じんあい、引火物の近く、
塩分による汚染、および著しい騒音や振動が発生する
場所に設置しないでください。感電、火災、故障の原因
となります。

⚠

必ず接地工事(D種)をしてください。
感電、動作不良のおそれがあります。

車両が通るところに設置する場合は、必ず防護柵や車
止めなどを設置して、車両と衝突しないようにしてく
ださい。破損し、事故につながるおそれがあります。

単相AC200V電源へ接続を行ってください。指定以外の
電源を接続すると、感電、火災、故障の原因となりま
す。

⚠

施工時に取り外した端子カバー等は必ず元の位置に
戻してください。感電や短絡による事故のおそれがあり
ます。

電源線を配線する際は、必ず分電盤に専用回路を設け、
給電元に高速高感度形(0.1sec 15mA)の漏電ブレーカ(完
全電磁式)を設置してください。設置しないと感電、火災、
故障の原因となります。

本取扱説明書に明記されている端子ねじは適正締付トルク
の範囲内で締め付けてください。締め付けトルク
が適正でない場合、発熱・火災・感電の原因や製品の破
損につながるおそれがあります。また、定期的に適正
締付トルクで締め付けられていることを確認してくだ
さい。ねじがゆるんでいると発熱・火災の原因となり
ます。

端子ねじ	適正締付トルク N・m
端子台	2〜2.5

■その他のご注意

●ご使用に関する注意事項

- ・本製品には、車両の充電量や充電時間を表示する機能はありません。車両の取扱説明書をご確認ください。
- ・製品の状態表示にLEDランプを使用しています。輝度、色合いは使用環境温度により変動することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・充電コネクタは抜き差し回数約1万回で交換が必要です。ただし、使用条件、使用場所で異なります。異常や不具合がありましたら、「お問い合わせ先」(24頁)までご連絡ください。
- ・充電コネクタ端子部に異物やほこりが付着した場合、エアスプレー等で除去してください。
- ・積雪時は除雪してください。
- ・清掃方法については「お手入れのしかた」(18頁)をご確認ください。
- ・製品に貼付してあるシリアルラベル (Serial No.とProduct Codeの記載ラベル)をはがしたり、汚したりしないでください。
- ・植栽などの土がかからないようにしてください。

●通信モデルについて (品名記号 : EVPT-2G96J)

- ・通信機能は無線 (4G) を利用しているため、電波の弱いところではご利用になれないことがあります。周囲の環境の変化 (高層ビルの建設など) により電波が入らなくなることもありますのでご注意ください。


・本製品はマルチキャリアに対応しています。
マルチキャリア: 主な携帯通信キャリアの中から最も電波状況の良いものを自動で選んで通信をします。

通信サービスの不具合またはデータセンターの障害に起因して、お客様またはその他の第三者に生じた損害については弊社はその賠償等の責を負いません。


■各部の名称

本説明書では「EVPT-2G96J」の図を使用して説明しています。

本体




＜ドアを開けた状態＞



通信モデル


※施工時の通信確認に
使用します。
13頁をご参照ください。

＜シリアルラベルの詳細＞




チェックコード(3桁)

充電コネクタ部詳細



底面図



ご注意

製品に貼付してあるシリアルラベル (Serial No.とProduct Codeの記載ラベル)をはがしたり、汚したりしないでください。

■インフォメーションパネル

●

電源

●

利用可

●

充電

●

エラー

電源ランプ（緑）

.....

製品に電源が供給されているかを表します。

利用可ランプ（青）

.....

製品が利用可能かを表します。
通信モデルでは、電源が入っていても
利用制限されている場合には消灯し、利用ができません。

充電ランプ（橙）

.....

充電中かを表します。

エラーランプ（赤）

.....

製品がエラーを検出しているかを表します。

インフォメーションパネルの見かた

ランプの表示	● 電源 点灯 ● 利用可 点灯 ○ 充電 消灯 ○ エラー 消灯	● 電源 点灯 ● 利用可 点灯 ● 充電 点灯 ○ エラー 消灯	● 電源 点灯 ● 利用可 点灯 ● 充電 点滅 ○ エラー 消灯
状況	製品が利用可能	充電中	満充電 (車両に充電コネクタが 接続された状態で充電が 止まっている)

ランプの表示	○ 電源 消灯 ○ 利用可 消灯 ○ 充電 消灯 ○ エラー 消灯	通信モデル (アンテナあり) ● 電源 点灯 ○ 利用可 消灯 ○ 充電 消灯 ○ エラー 消灯	● 電源 点灯 ● 利用可 点滅 ● 充電 点滅 ● エラー 点滅	● 電源 点灯 ○ 利用可 消灯 ○ 充電 消灯 ● エラー 点灯
状況	製品に電源が 供給されていない (18頁参照)	製品に電源が供給されて いるが利用できない ※管理者によって利用制限 がかけられています (18頁参照)	電源起動中 またはファームウェア更新中 (通信モデル) ※電源をOFFしないでください。 点滅が30分以上続く場合は 「お問い合わせ先」(24頁) までご連絡ください。	製品がエラーを検出している (18頁参照)


■仕様

品名記号	EVP-2G96J	EVPT-2G96J
通信機能	なし	あり
定格電圧	単相AC200V	
定格周波数	50/60Hz	
連続使用定格電流	48A	
出力電力	9.6kW	
待機電力	3W以下	6W以下
外形寸法(W×H×D)	200mm×755mm×120mm	
充電ケーブル太さ外径	17.7mm	
保護性能	IP54 [カテゴリー2] (充電コネクタ部・底面通線部は除く)	
設置環境	屋内および屋外 (標高2000m以下)	
使用温度範囲	-20℃～+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)	

●設置場所は下記条件でご使用ください。

- ・周囲の空気の高湿、多湿、じんあい、煙、腐食性または可燃性の気体・蒸気、塩分による汚染、および著しい騒音や振動が発生しない場所。
- ・氷雪によりドアの開閉に影響が出ない場所。
- ・階段、非常口などの付近で避難の支障にならない場所。

■外形寸法



■ケーブル長さと製品質量

ケーブル長さ	製品質量
5m	約13kg
7m	約14kg
10m	約16kg

施工


■設置場所・施工に関するご注意

- ・充電コネクタが車両に無理なく接続できる場所に、設置してください。
- ・ぶつかったり、つまずいたり、通行などの妨げにならないよう周囲の状況に十分配慮して設置してください。
- ・設置面との間に、異物を挟まないように注意してください。
- ・強い衝撃を与えないでください。感電・火災・故障の原因となります。
- ・電源線、可とう管等は電気定格を確認した上、設置環境に応じ適切なものを選定してください。
- ・内部配線に干渉しないように電線を収納してください。
- ・電源線は、張力のかからないように余裕を持って配線してください。
- ・配線口は配線作業終了後、適切な防水処理を行ってください。
- ・保守、点検のために製品周囲にスペースを開けて設置してください。


■周囲離隔

＜前面図＞ 推奨寸法

(単位：mm)



＜上面図＞ (単位：mm)



鍵

ご注意 鍵は施錠位置でのみ抜けます。


ご注意

図は取付例です。
コネクタホルダーは設置環境に応じて
使いやすい位置(地上1.2~1.4m)に取り
付けてください。

■電気構成

●配線例

施工



●電気的特性

出力電力	9.6kW	
給電元 漏電ブレーカ	推奨定格電流	50A(完全電磁式)
	動作時間 / 感度電流	0.1sec / 15mA
電源線、接地線の推奨サイズ		より線: 14mm ²

■付属品

●共通付属品

部品名	鍵 キーNo:JE1330	操作ラベル	取扱説明書(本紙)/有償サービス案内	コネクターホルダー	充電ケーブルセット (丸形圧着端子付)
数量	2コ	1枚	各1部	1コ	1コ
部品名	本体取付用 防水ワッシャー (呼びφ5)	保護パネル	結束バンド (大)	固定プレート (大)	水抜 キャップ
数量	4コ	1コ	3コ	3コ	1コ

●通信モデルのみ付属品

部品名	アンテナ 5mケーブル 両面テープ付	フェライトコア
数量	1コ	1コ
部品名	結束バンド (小)	固定プレート (小)
数量	1コ	1コ


■施工者様にご用意いただくもの

本体取付ねじ	呼び5またはM5(ステンレス製推奨)×4コ ※取り付ける先の壁面を考慮した適切なものをご用意ください。 自立スタンドに取り付けする場合は自立スタンドに付属しているねじをお使いください。
コネクタホルダー取付ねじ	呼び5またはM5(ステンレス製推奨)×3コ ※取り付ける先の壁面を考慮した適切なものをご用意ください。 自立スタンドに取り付けする場合は自立スタンドに付属しているねじをお使いください。
電源線および接地線	×3本(推奨電線サイズは7頁●電気的特性参照)
電源線保護管	呼び28×1本 ※保護管を使って施工する場合にご用意ください。
保護管用コネクター	呼び28×1本 ※保護管を使って施工する場合にご用意ください。
アンテナ取付ねじ	呼び4またはM4(ステンレス製推奨)×2コ ※アンテナを壁面などへねじで取り付ける場合にご用意ください。
アンテナ取付ねじ用平ワッシャー	外形φ8(推奨)×2コ ※アンテナを壁面などへねじで取り付ける場合にご用意ください。

■施工方法


1. 壁面への取り付け

- ① 給電元ブレーカの「OFF」を確認する。
- ② 解錠して、ドアを開ける。



- ③ 保護板(下)を取り外す。


ご注意 保護板以外の内部機器を取り外さないでください。



④ 壁面へ取り付ける。

右図の寸法を参考に壁面にボディーを取り付ける。
付属の防水ワッシャーと壁面を考慮した適切なねじで取り付ける。


施工



※取付ねじ（4コ）は壁面を考慮した適切なものを別途ご用意ください。

ご注意


製品の使用時において、壁面に負荷がかかることが
想定されるため、堅ろうな壁に取り付けてください。
段差のある壁面に取り付けしないでください。



⑤ 必要に応じて、ボディーと壁面の間を、
変性シリコンシールなどを使用して適切な
シーリング処理を行う。

ご注意

シーリング処理は右図の3辺に行ってください。
底部までシーリング処理を行うと、壁材側の湿気が
排出されにくくなります。




— シーリング処理箇所

2. 水抜キャップの取り付け

① 暴風雨などで浸入した雨水を排水するため、製品の下部左側の
穴に水抜キャップを取り付ける。
製品の内側よりボデーを差込み、外側からゴムパッキンとカ
バーを手で締め付ける。
(適正締め付トルク : 0.8~1 N・m)

ご注意


- ・カバーにはフィルターが組込まれているため、取り付け
時には、フィルターが外れないように注意してください。
- ・カバーの締め付けが不十分な場合、脱落の原因になります。
また、締め付け過ぎの場合は、水抜キャップ
が破損し雨水が浸入するおそれがあります。




施工

3. 充電ケーブルの接続

- ① 充電ケーブルを取り付ける。
ロックナットを取り外し、製品の下部中央の穴から充電ケーブルを通し、ロックナットを締め付ける。
(適正締付トルク : 2.4~3.4 N・m)




※ケーブルコネクターはあらかじめ適切な位置に取り付けた状態で出荷しています。



- ② 端子台カバーを取り外し、充電ケーブルの電線色とラベルに記載がある色が合うように接続し、端子ねじ (M5) を指定の締付トルクで締め付ける。
(適正締付トルク : 2~2.5 N・m)

ご注意

隣の端子と接触しないよう端子台に対して、真っすぐに配線してください。




4. 電源線の接続

- ① 電源線・接地線を接続する。

＜保護管を使って施工する場合＞
底面右側のグロメットを取り外し、可とう管が接続できる市販のコネクターを用意し取り付け。
可とう管を接続し、電源線・接地線を通す。
端子台に接続し、端子ねじを指定の締付トルクで締め付ける。(適正締付トルク : 端子台 2~2.5 N・m)
端子台カバーを元に戻す。

電源線・接地線の端子サイズは下記のものを使用する。(mm)
(施工者様ご用意品)




推奨圧着端子

電源線・接地線 R14-5

ご注意

隣の端子と接触しないよう端子台に対して、真っすぐに配線してください。



※施工者様ご用意品

5. アンテナの接続


通信モデル（アンテナあり）

① アンテナを接続する。

製品の左下からアンテナのケーブル先端を通し、
アンテナ用コネクタに手で接続する。

（適正締付トルク：0.6～1 N・m）

アンテナケーブル2本をフェライトコアで挟み、結束バンド（小）と固定プレート（小）を使って図の位置に固定する。



アンテナ
（ケーブル長：約5m）

アンテナ用コネクタ

ご注意

- ・アンテナケーブル2本に極性はありません。
- ・指で止まるまで締めてください。ねじ部が2mmほど見えている状態で止まります。締め付けすぎないようにご注意ください。


フェライトコア

ボディー抜き穴
φ34

※グロメットの薄膜に切込みを入れて通線してください

② アンテナを仮取り付けする。

電波状況によってアンテナの位置を調整する場合があるため、
アンテナを養生テープなどで設置予定場所に仮取り付けする。




アンテナ
通信確認するまで
養生テープなどで仮取り付け

本体への仮取付け例

施工

6. 起動確認

- ① 保護板（下）を元に戻す。
（適正締付トルク：2～3 N・m）





- ② 給電元ブレーカの「ON」を確認する。

- ③ インフォメーションパネルのランプを確認する。

通信なしモデル（アンテナなし）

（品名記号：EVP-2G96J）





製品に電源を投入すると自動で通信を始めます。

ご注意

上記は工場出荷時の動作です。充電スケジュールの設定によっては、電源を入れたタイミングが利用不可の時間帯の可能性があり、その場合は「利用可ランプ（青）」は点灯しません。

7. 通信確認


通信モデル（アンテナあり）

① 通信LEDを確認する。

一定時間（60秒以上）、右図の位置の通信LEDの点滅が途切れないことを確認する。
点滅が一定間隔でない（不規則に消灯・点灯を繰り返す）場合、アンテナが電波の不安定なところに設置されている可能性があるため、次の②に進む。

本製品はマルチキャリアに対応しています。
マルチキャリア：主な携帯通信キャリアの中から最も電波状況の良いものを自動で選んで通信をします。

インフォメーションパネルのランプ
通信LED（緑）
正常に通信が行われていると一定間隔で点滅します。
通信に異常があると消灯あるいは点灯します。



② （①で点滅が途切れる場合）通信LEDの点滅が一定間隔となるようにアンテナの位置を調整する。

8. 仕上げ

① 給電元の漏電ブレーカをOFFにする。

② 保護板（下）を取り外す。

③ アンテナを本取り付けする。 **通信モデル（アンテナあり）**

本体に取り付ける場合はアンテナを両面テープで固定する。

「本体への取付例」を参考に取り付け。

壁面などに取り付ける場合は、ねじでの固定も可能。


＜両面テープによる取り付け＞

- ・被着面のほこりや水分、油分等を取り除き、よく乾かしてから十分に圧着し、貼付けてください。
- ・貼り付け時の温度が15℃以下の場合は、被着面やテープを温めてください。
- ・接着力は72時間経過後に最大接着力に達します。
- ・再貼付けは接着力が弱くなる為、行わないでください。
- ・強力な両面テープの為、一度貼付けた後に取り外しを行うと、被着面の塗装剥離を起こす可能性がありますので、ご注意ください。



＜ねじによる取り付け＞



- ・下図を参照して取り付けてください。
- ※取付ねじは壁面を考慮した適切なものを別途ご用意ください。



アンテナ

ご注意


アンテナのケースには排水穴があります。排水穴に水が入らないように下を向けて設置してください。



本体への取付例

保護板を支える
金具の裏に通す

このスペースで余長を束ねて
結束バンドと固定プレートで収納する




アンテナケーブルの余長は、保護板の下を通し、付属の結束バンド(大)と固定プレート(大)を使ってキャビネット内のスペースに収納する。

アンテナケーブル余長収納例

- ④ 電源線・接地線、アンテナの通線部にパテ埋めなど適切な防水処理を行う。

- ⑤ 保護板（下）を元に戻す。
（適正締付トルク：2～3 N・m）

- ⑥ ドアを閉め、施錠する。



- ⑦ 給電元の漏電ブレーカをONにする。

引渡しまで日にちがあく場合は、本製品の漏電ブレーカをOFFにしてください。
通信モデルは、電源供給している間、通信を行います。


- ⑧ 付属の操作ラベルを必要に応じて適切な位置に貼付ける。

ご注意 お客様によっては、企業ロゴやQRコードなど別のラベルを貼る可能性があるため事前にご確認ください。

- ⑨ インフォメーションパネルの保護シート（透明）を取り外す。

- ⑩ 背面が露出し、手が触れる可能性がある場合は、付属の保護パネルを貼付すること。

ご注意 本体の発熱による表面温度の上昇から手を保護することを目的としています。



9. コネクターホルダーを取り付ける

設置環境に応じて使いやすい位置に取り付けてください。


ロック付コネクターホルダー（組替仕様品）をご利用の際は、部品に添付された取扱説明書をご確認ください。

- ① ベースとパッキンを合わせ、壁面を考慮した適切なねじで取り付ける。


※取付ねじ（M5, 呼び5）×3コは別途ご用意ください。

ご注意


- ・製品の使用時において、壁面に負荷がかかることが想定されるため、堅ろうな壁に取り付けてください。
- ・段差のある壁面に取り付けしないでください。
- ・垂直な壁面に真っすぐに取り付けてください。
- ・実際の使用状況に応じた位置に取り付けてください。




- ② ホルダーをベース正面からカチッと音がするまで押込む。



- ③ ホルダーを下に3mm程度スライドする。




- ④ 正面の小窓奥のねじ（M4）を締め付け、ホルダーとベースを固定する。



- ⑤ 充電ケーブルをコネクターホルダーに引っ掛け、充電コネクターを「カチッ」と音がするまでコネクターホルダーへ押込んで差込む。

ご注意

充電ケーブルをきつく巻かないでください。
断線の原因となります。




操 作


ランプの状態

● 利用開始

1. 充電コネクタを取り外す



2. 車両に充電コネクタを差込む



● 利用終了

1. 車両から充電コネクタを取り外す




2. 充電コネクタを戻す




ご注意

- ・ 日常的な利用では、充電器本体のドアを開ける必要はありません。
- ・ 付属の鍵は本体のドアを開錠するためのものです。充電を開始するためのものではありません。
- ・ 充電ケーブルをきつく巻かないでください。断線の原因となります。
- ・ 充電コネクタは車両側の充電インレットに確実に奥まで差込んでください。
- ・ 車両を接続しても充電ランプが点灯しない場合は、「故障かな？と思ったら」（18頁）をご確認ください。
- ・ 充電コネクタや充電ケーブルを踏みつける、地面に落下させるなどして損傷を与えないでください。
- ・ 充電ケーブルは十分な余裕を持たせた状態で使用してください。
- ・ 充電ケーブルで足を引っ掛けないようにご注意ください。
- ・ 充電コネクタはロック解除ボタンを押してからゆっくり抜いてください。故障のおそれがあります。


・ 利用可ランプ（青）の点灯を確認する



・ 充電ランプ（橙）の点灯を確認する



・ 満充電になると、充電ランプ（橙）が点滅する



※ 充電ランプの点滅は車両にコネクタが接続された状態で充電が止まっていることを表しています。満充電になっていない場合がありますので、充電量は車両の状態をご確認ください。

■故障かな？と思ったら

以下のことをご確認の上“対策・処置のしかた”をお試ください。

解決しないときは「お問い合わせ先」（24頁）までご連絡ください。

こんなときは	原因・調べるところ	対策・処置のしかた
表示ランプ全てが 消灯している	給電元ブレーカがOFFになっていませんか？	ブレーカをONにしてください。
	タイマーや外部スイッチなどの装置で電源をOFFしていませんか？	装置の設定をご確認ください。
	停電が発生していませんか？	停電の原因を確認して対処してください。
	配線や設備にトラブルが発生している可能性があります。	施工業者までご連絡ください。
	充電器内部の部品が壊れている可能性があります。	「お問い合わせ先」(24頁)までご連絡ください。
車両を接続しても 充電ランプが点灯しない	車両にエラーが表示されていませんか？	車両の取扱説明書をご確認ください。
	車両に充電コネクタが確実に差込まれていますか？	車両に確実に充電コネクタを差込んでください。
	車両の充電が満タンではありませんか？	車両の状態をご確認ください。
	充電器に対応していない車両を接続していませんか？ ※MODE1車両など車種によっては、充電できない場合があります。	MODE3車両かご確認ください。 充電が開始されない場合は「お問い合わせ先」(24頁)までご連絡ください。
	充電ケーブルが断線している可能性があります。	車載ケーブルなど他の充電器で充電できることをご確認ください。 ほかの充電器では問題なく充電できた場合は充電ケーブルが断線している可能性が考えられますので「お問い合わせ先」(24頁)までご連絡ください。
	設置環境によりノイズの影響を受けている可能性があります。	10頁を参照し、適切なノイズ対策(電源線の分離)が実施されているか確認してください。
利用可ランプが消灯している	エラーランプも消灯していますか？ 利用が制限されている可能性があります。	充電器の管理先へご確認ください。
エラーランプが点灯している	対象外車両(改造車、規格外車両)が接続されて本製品がエラーを検出している可能性があります。	車両から充電コネクタを抜き、エラーランプが消灯することをご確認ください。 エラーランプが消灯しない場合は「お問い合わせ先」(24頁)までご連絡ください。
	充電器内部の部品が壊れて本製品がエラーを検出している可能性があります。	「お問い合わせ先」(24頁)までご連絡ください。
電源ランプ以外のランプが すべて点滅している	ファームウェア更新中の可能性があります。	電源を絶対にOFFしないでください。 点滅が30分以上続く場合は「お問い合わせ先」(24頁)までご連絡ください。
充電コネクタが 車両から抜けない	車両側でコネクタロックされている可能性があります。	車両側のロックを解除してください。

ご注意

充電中に停電が起こった場合、充電はその時点で停止します。
通信モデルでは復電後、車両に充電コネクタが接続されていても待機状態となり、自動的に再充電開始しないことがあります。

■お手入れのしかた

汚れた場合は水でよくしぼったやわらかいタオル・布・スポンジなどで拭いてください。

充電コネクタ端子部に異物やほこりが付着した場合は、エアスプレーなどで除去してください。

積雪時は除雪してください。

ご注意

- ・強い水圧の水をかけて清掃しないでください。破損のおそれがあります。
- ・たわし、研磨剤、アルコールやベンジンなどの可燃・不燃性溶剤等を使用して洗浄しないでください。破損のおそれがあります。
- ・ワックスやカーシャンプーを使用しないでください。破損のおそれがあります。

■ 日常点検・定期点検

安全にご使用いただくため、日常点検を定期的に行う必要があります。下記の点検を実施してください。
点検の結果、不具合をみつけたり、修理・交換が必要な場合は「お問い合わせ先」（24頁）までご連絡ください。

● 日常点検（毎回）

- ・ 充電コネクタに割れ・欠けがないか
- ・ 充電ケーブルに亀裂や過度なねじれがないか
- ・ 充電コネクタに泥やほこりが付着していないか
- ・ 表示ランプが正常に動作しているか

● 定期点検（1か月に1回）

- ・ 破損している部分はないか
- ・ 製品が傾いていないか
- ・ 充電コネクタの差込みにガタつき、異常なかたさはないか

● 定期点検（1年に1回）

- ・ 充電ケーブルを点検し、損傷やねじれが激しい場合は交換してください

● 充電コネクタ

- ・ 充電コネクタは寿命があります。定期的に交換を行ってください。
抜き差し回数約1万回で交換が必要です。（使用条件、使用場所で異なります）

■充電電流上限値の変更

製品の連続使用定格電流値以下で充電時の最大許容電流値を変更することができます。

本設定に関わらず、車両の許容電流値の範囲内で充電を行います。

ご注意

- ・雨天時など避けて作業をしてください。
- ・電流設定スイッチを設定する場合は、給電元の漏電ブレーカをOFFにしてから作業してください。

警告




通電時の端子部には触れないでください。
感電するおそれがあります。


●設定変更方法

1. 給電元の漏電ブレーカをOFFにする

2. 解錠して、ドアを開ける



3. 電流設定スイッチを設定する



4. 給電元の漏電ブレーカをONにする

5. 起動確認

12頁～13頁 6③参照
再起動することで設定が有効になります。

6. ドアを閉め、施錠する

●電流設定スイッチの設定

管理者向け

9. 6kW出力モデル (EVP-2G96J・EVPT-2G96J)

6A	16A	24A	32A
1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
40A	48A(工場出荷時設定)		
1 2 3 4	1 2 3 4		

ご注意

- ・上記パターン以外に設定すると、最大電流値(48A)に設定されます。

■ 非常モード

通信モデル（アンテナあり）

通信モデルは、認証運用が設定されている、あるいは利用制限がかけられている状態で、災害などで通信が切れると、充電ができなくなる場合があります。その際に、強制的に充電を可能にする非常モードスイッチを備えています。

ご注意

- ・雨天時など避けて作業をしてください。
- ・非常モードスイッチを設定する場合は、給電元の漏電ブレーカをOFFにしてから作業してください。
- ・通信が回復した場合には、必ずスイッチを元に戻してください。

⚠ 警告




通電時の端子部には触れないでください。
感電するおそれがあります。

● 切り替え方法

1. 給電元の漏電ブレーカをOFFにする

2. 解錠して、ドアを開ける

3. 図の位置の非常モードスイッチをONにする



4. 給電元の漏電ブレーカをONにする

5. 起動確認

12頁 6③参照

※通信機能を停止するため、
通信なしモデルと同じ動作となります。

再起動することで設定が有効になります。

6. ドアを閉め、施錠する

通信回復後、必ず非常モードスイッチを元に戻してください。
※起動動作が通信モデルの動作となることで解除の確認ができます。（13頁 6③参照）
非常モードを解除しないと、認証の運用やスケジュール充電ができません。

■MODE1車両への充電

MODE1車両(初期型i-MiEV等の旧車)の充電には充電スタートボタンを備えている必要があり、これを備えていないPit-2Gシリーズはそのままでは充電できません。通信モデルでMODE1車両にコネクタを接続した状態で認証を通すなどして充電スタートを別のプロセスで行うといった運用が設定されているものは充電が可能な場合があります。また、MODE1車両は充電中の電流値が制御できない規格のため、20頁「充電電流上限値の変更」で設定した電流値を超えた電流(初期型i-MiEVでは最大16A)が流れる場合があります。

MEMO

お問い合わせ先

本製品についてご不明な点は
エネルギーマネジメント事業部マーケティンググループ（EV）
ev.contactnet.mark@nito.co.jp
TEL(0561)64-0250

〈受付時間〉9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日は休み）

弊社製品全般についてのお問い合わせは
お客様相談センター

TEL(0561)64-0152

〈受付時間〉9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日は休み）

施工業者名

TEL

施工年月日

年

月

日

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、商品の修理やご相談への対応、および情報の提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、グループ各社と共同で利用させていただく場合があります。
- ・個人情報はあらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供することはいたしません。

本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。
仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

2026年5月
B200051923

NITTO KOGYO

©NITTO KOGYO CORPORATION