

⚠ 注意


⊘	ファンは精密機器ですので振動、衝撃などを与えないでください。故障の原因になります。	!	取付キャビネットに対する耐電圧試験を行う場合は、本製品の配線を取り外して行ってください。故障の原因になります。
	次のような場所では使用しないでください。破損の原因になります。 ・水滴のかかる場所 ・振動、衝撃のある場所 ・有機溶剤のかかる場所 ・極度に塵埃やオイルミストが多い場所 ・高温となる場所 ・塩分が多い場所 ・腐食性ガスのある場所		長期間の使用で取付部の傷みやゆるみがないか、定期的に点検してください。傷みがある場合は交換し、ゆるみがある場合は適正締付トルクにて締め付けてください。破損・落下、所定の IP 性能が得られないおそれがあります。
	本製品の上に乗りたり物を載せたりしないでください。破損の原因になります。		

■ファン使用時のご注意

⚠ 注意

⚠ 回転物注意	けがのおそれがあります。 ・カバー、フィンガーガードを外したまま運転をしないでください。 ・ファン回転部に指や異物などを絶対に入れないでください。 ・保守、点検作業は(ファンの回転を点検する場合を除き)必ず電源を OFF にし、ファンの羽根の回転が停止してから行ってください。 ・付属の警告表示ラベル(回転物注意ラベル)をファン近傍のキャビネットに貼付けてください。
------------	---

■各部名称



●付属品

名称	数量
取付ねじ M4×14	8 コ
取付ナット M4	8 コ
プラグコード (2m)	1 本
回転物注意ラベル	1 枚
穴加工用テンプレート	1 枚
取扱説明書 (本紙)	1 部

■仕様

材質：AES 樹脂、定格周波数：50/60 (Hz)、使用温度：-10 ～ +60℃、使用湿度：85%RH 以下

IP 性能：IP4X※1

品名記号		外形寸法 (mm)			最大風量※2	最大静圧※2	騒音※3	定格電圧	定格電流	起動電流	定格消費電力 W	騒音	質量	取付ファン
		ヨコ	タテ	フカサ	m³/min	Pa	dB (A)	V (単相)	A	A		dB (A)	g	
ライトベージュ色	クリーム色	250	250	25	4.6/5.5	191/242	約 58/62	AC100	0.36/0.32	1.1/1.1	30/32	約 58/62	1.4	PF-150A
SLP-25K	SLP-25KC							AC200	0.17/0.16	0.58/0.55				PF-1502A
SLP-25K-2	SLP-25K-2C													

※1. IP 性能は IEC 規格 60529 に基づく試験によるファン停止時の性能です。

上記 IP 性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットの IP 性能を示します。当社判定基準による評価結果です。



※2. 最大風量、最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。

※3. 騒音は反響の少ない無響音室で測定した時の値です。現地での据付環境、および反響によって騒音値は大きく影響されますので注意してください。

※フィルターは、ポリエステル製、厚さ 14mm、除塵率 80%を使用しています。

【外形寸法図】

(単位：mm)



■取付

- ・屋内に使用されるキャビネットに取り付けてください。
 - ・キャビネットの側面に取り付けてください。
 - ・キャビネット天井面やキャビネット内に取り付けしないでください。
 - ・保守点検が容易な位置に取り付けてください。
 - ・吸気口および排気口の通風を妨げないよう、吸気口や排気口から障害物までの距離を 150mm 以上離すことをおすすめします。
(「●適切な使用方法」を参照)
 - ・取付可能板厚のキャビネットに取り付けてください。取付可能板厚は、1.0 ～ 5.0mm です。
 - ・工場出荷時はファンを吐出側で取り付けています。ファンを逆向きに組み替えることで吸込側で使用できます。風向、羽根の回転方向はファン側面に表示してあります。
- ご注意** ファン保護として、ヒューズ、サーキットプロテクタなどの使用を推奨します。

●取付方法


1. キャビネットに抜き穴加工をしてください。(【取付寸法図】を参照)
穴加工の際は、必要に応じて付属の取付穴用テンプレートをご利用ください。

ご注意

- ・必ず指定寸法で加工してください。所定の IP 性能が得られないおそれがあります。
- ・取付面にバリが生じた場合は、必ずバリ取りを行ってください。所定の IP 性能が得られないおそれがあります。
- ・抜き穴加工した取付面は、必ずタッチアップペイント(弊社型番:BP81)などで補正を行ってください。錆が発生するおそれがあります。
- ・本製品をヨコに並べて使用する場合の取付ピッチは(外形ヨコ寸法+1)mm 以上としてください。
タテに並べて使用する場合の取付ピッチは(外形タテ寸法+20)mm 以上としてください。

2. 付属の取付ねじ M4×14 と取付ナット M4 でボデーをキャビネットに取り付けてください。
 - ・取付穴がφ5 の場合は取付ナット M4 を使用してください。取付穴が M4 の場合には取付ナット M4 は不要となります。
 - ・梱包状態からカバー、フィルター、網を外して取り付けてください。
3. ボデーに網、フィルター、カバーを取り付けてください。

【取付寸法図】



ご注意 二点鎖線は本製品外形を示します。


⚠注意

! 使用するねじは、指定されたものを使用してください。取り付けの際は、適正締付トルクにて締め付けてください。締め付けが不十分な場合、破損・落下、所定の IP 性能が得られないおそれがあります。また、締め付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。


ねじ、ナットの種類	適正締付トルク値
取付ねじ M4×14	1.5 ～ 1.8N・m
取付ナット M4	

●適切な使用方法



- ・キャビネットには通風口(吸・排気口)を設けてください。



- ・通風路の設定によりキャビネットの風量分布が不均一になると、局部的に温度が高くなります。



- ・ファンの排気口または吸気口付近に障害物がある場合、風量が著しく低下したり、騒音の原因になります。



※障害物までの距離は 150mm 以上にすることをおすすめします。


ご注意 経済的な省エネ運転をする場合は、盤用温度調節器、可変式温度調節器などと組合わせてご利用ください。(4 頁「■推奨品」を参照)

■保守点検

フィルターは定期的に交換または清掃を行ってください。
1ヵ月に1度以上清掃し、1年間使用したものは交換することをおすすめします。
(交換の周期は使用環境により異なります。)
なお、交換用のフィルターはオプション部品より別途ご用命ください。(「■オプション」を参照)

●フィルターの交換方法

- 1. カバー下側の中央切欠部Aを引き上げ、カバーを取り外してください。
カバーが取り外し難い場合は、両端切欠部Bにマイナスドライバーを差し込み取り外しを行うか、C部を押さえ込みながら切欠部を引き上げ、カバーを取り外してください。
 - 2. フィルターを取り外してください。
 - 3. 1～2の逆の手順でフィルターとカバーを取り付けてください。
- 【ご注意】 カバーはカチッと音が鳴るまでボデーに押し込んでください。



●フィルターの清掃方法

- 以下のいずれかの方法にてフィルター清掃を行ってください。
- ・圧縮空気による吹付け。
 - ・掃除機による清掃。
 - ・水槽内での押し洗い。
1. 中性洗剤 5%、湯 95% (湯は約 40℃) の溶液を準備してください。
 2. フィルターを溶液の中に 24 時間浸漬してください。
 3. 溶液の中で、手で押しながら洗ってください。
 4. 溶液からフィルターを取出し、清水ですすいでください。
 5. フィルターを自然乾燥させてください。

●ファンの交換方法

- ファンは寿命がありますので、定期的に交換を行ってください。
ファンを交換する目安は、常温の連続運転で約 40,000 時間 (約 4 年半) です。
なお、交換用ファンはオプション部品より別途ご用命ください。(「■オプション」を参照)
1. プラグコードを電源入力端子より引き抜いてください。
 2. ファン取付ねじ M4×60 を外してファンおよびフィンガーガードを取り外してください。
 3. ファンを取り付ける場合は、1、2 の逆手順で行ってください。
- 【ご注意】
- ・必ず電源を OFF にし、電源の供給を止めてください。
 - ・プラグコードはファンの電源入力端子に確実に根元まで挿入してください。
 - ・ファンの風向に注意してください。風向、羽根の回転方向はファン側面に表示してあります。
- なお、交換用ファンはオプション部品より別途ご用命ください。(「■オプション」を参照)

⚠ 注意

使用するねじは、指定されたものを使用してください。取り付けの際は、適正締付トルクにて締め付けてください。締め付けが不十分な場合、破損・落下の原因になります。また、締め付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。
※ただし、タッピンねじにおいて締め付け時の初期トルクはこの限りではありません。

ねじの種類	適正締付トルク値
取付ねじ M4×60	1.5 ～ 1.8 N・m


■オプション

品名記号	外形寸法 mm			除塵率 %	材質	セット内容
	ヨコ	タテ	フカサ			
SLP-F25	237	237	13	80	ポリエステル	2 枚

品名記号	寸法 mm			定格電圧 V (単相)	セット内容	適用機種
	ヨコ	タテ	フカサ			
PF-150A	172	150	38	AC100	1コ	SLP-25K、SLP-25KC
PF-150-2A				AC200	1コ	SLP-25K-2、SLP-25K-2C

■推奨品

- 【可変式温度調節器】
換気扇付大型ルーバーを可変式温度調節器と組み合わせて自動運転することにより、キャビネット内の適切な温度管理を行うことができ、同時に経済的な省エネ運転が行えます。
(設定温度が固定の盤用温度調節器 (PT-40A など) もご利用ください。)



品名記号	外形寸法 mm			温度設定			セット内容
	ヨコ	タテ	フカサ	設定温度 °C	ON・OFF 温度幅 (°C)	温度公差 K (°C)	
PTV-M61A	31	53	40	0 ～ +60	約 7	± 4	1コ

お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら弊社お客様相談センターにお問い合わせください。

TEL (0561) 64-0152

〈受付時間〉 9 : 00 ～ 12 : 00、13 : 00 ～ 17 : 00 (土・日・祝日は休み)

施工業者名			
TEL			
施工年月日	年	月	日

本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。
仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

2026年7月
B838925931