

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

## 安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この説明書では、安全注意事項を「注意」として表記してあります。



**注意** 取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、および物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、**注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

● お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

⊘ してはいけない内容です。

❗ 実行しなければならない内容です。


## ■使用上のご注意

<b>注意</b>	
⊘	<p>本製品は図面、取扱説明書の収納用です。重量物の収納は避けしてください。本製品が脱落するおそれがあります。</p> <p>BP85-4P を分電盤に取付後、輸送する際はホルダ内に収納をしないでください。振動により脱落し、機器を損傷させるおそれがあります。</p>
❗	<p>本製品を保管する場合は、直射日光や熱源を避け、冷暗所に保管してください。</p>
⊘	<p>次のような場所では使用しないでください。変形、変色、亀裂等が発生するおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高温、高湿となる場所</li> <li>・腐食性ガスのある場所</li> <li>・可燃性ガスのある場所</li> <li>・可燃性ガスが漏れるおそれのある場所</li> <li>・振動、衝撃のある場所</li> <li>・有機溶剤、切削油、薬品等のかかる場所</li> <li>・塩分を多く含んだ環境</li> <li>・極度に塵埃やオイルミストが多い場所</li> <li>・水滴のかかる場所</li> </ul>

## ■機種（品名記号、寸法、セット内容）

品名記号	寸法 mm			セット内容
	A	B	C※	
BP85-1SP	143	166.5	7.5	10コ入
BP85-1P	143	166.5	11.5	5コ入
BP85-1P-Z			1コ入	
BP85-2P	143	226	11.5	5コ入
BP85-2P-Z			1コ入	
BP85-3P	266	330	20	2コ入
BP85-3P-Z			1コ入	
BP85-4P	320	260	52	2コ入

※両面テープの厚さ（約2mm）は含みません。



## ■取付上のご注意

前 処 理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・凹凸面、粗面を避けて平滑な面へ取付けてください。</li> <li>・被着面のほこり、油、湿気等はアルコールで除去し、乾いた清潔なウエスで拭いてください。なお、シンナーは使用しないでください。</li> </ul>
取 付 時	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両面テープの台紙を剥がしたら時間をあけず、ただちに貼付けてください。貼直しは避けてください。</li> <li>・両面テープは低温で接着効果が低下するため、両面テープおよび被着面をヒータ等で温めて貼付けてください。（推奨貼付温度：23℃）</li> </ul>
取 付 後	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取付直後に両面テープ部を指で強く押し完全に密着させてください。（推奨貼付圧力：70N/cm<sup>2</sup>）</li> <li>・取付直後は粘着力が十分ではありません。粘着力が発揮されるまで荷重がかからないように図面、取扱説明書の収納を避けてください。（推奨時間：3時間以上）</li> </ul>

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。  
また、ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。  
この説明書の内容は 2014 年 11 月現在のものです。

B966644