

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この説明書では、安全注意事項のランクを「警告」「注意」として区分してあります。

| | |
|-------------|--|
| ⚠ 警告 | 回避しないと、死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。 |
| ⚠ 注意 | 回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。 |

なお、**⚠ 注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■施工上のご注意

⚠ 注意

| | | | | | | | |
|---------------------|---|--|---|-------|-------------|---------------------|---------|
| | 分解、改造や本体へ二次加工はしないでください。 破損、けがの原因になります。 | | 使用するねじは、指定されたものを使用してください。 取付けの際は、適正締付トルクにて締付けてください。 締付けが不十分な場合、落下、水漏れの原因になります。 また、締付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。 | | | | |
| | | | <table border="1"> <tr> <td>ねじの呼び</td> <td>適正締付トルク N·m</td> </tr> <tr> <td>Y型ストレーナ継手部 Rc3/8 ねじ</td> <td rowspan="2">22 ~ 24</td> </tr> <tr> <td>六角ニップル R3/8 ねじ</td> </tr> <tr> <td>Y型ストレーナ六角プラグ</td> </tr> </table> | ねじの呼び | 適正締付トルク N·m | Y型ストレーナ継手部 Rc3/8 ねじ | 22 ~ 24 |
| ねじの呼び | 適正締付トルク N·m | | | | | | |
| Y型ストレーナ継手部 Rc3/8 ねじ | 22 ~ 24 | | | | | | |
| 六角ニップル R3/8 ねじ | | | | | | | |
| Y型ストレーナ六角プラグ | | | | | | | |

■使用上のご注意


⚠ 警告

| | |
|--|--|
| | 本製品の故障が原因で人命並びに社会的に重大な影響を与えるおそれがある場所（医療関係、航空宇宙関係など）には使用しないでください。 |
|--|--|

⚠ 注意

| | | | |
|--|--|--|--|
| | 次のような場所では使用しないでください。 破損の原因となります。 <ul style="list-style-type: none"> ・可燃性ガスのある場所 ・常時高温となる場所 ・振動、衝撃のある場所 ・有機溶剤のかかる場所 ・極度に塵埃やオイルミストが多い場所 ・導電性塵埃（カーボン繊維・金属粉など）のある場所 ・冷却水が凍結する場所 | | 保守点検は専門知識を有する人が定期的に行ってください。 故障、けが、水漏れの原因になります。 |
| | | | 長期間の使用で取付部の傷みやゆるみがないか、定期的に点検してください。傷みがある場合は交換し、ゆるみがある場合は適正締付トルクにて増締めしてください。落下、水漏れの原因になります。 |

■各部の名称



●構成部品

| 名称 | 品名記号 | PHEW-STM | PHEW-ST |
|-------------------|------|----------|---------|
| Y型ストレーナ（120 メッシュ） | 1コ | — | — |
| Y型ストレーナ（メッシュなし）* | — | 1コ | 1コ |
| 六角ニップル | 1コ | 1コ | 1コ |
| 取扱説明書（本紙） | 1部 | 1部 | 1部 |

*（メッシュなし）とはエレメント内側の網（メッシュ）がないことを表します。エレメント単体で25メッシュ相当の性能となります。

ご注意

（メッシュなし）のため、除去できない異物により水冷熱交換器本体内の配管部材の寿命低下に繋がる可能性があります。

●適用機種

| 品名 | 品名記号 |
|-------------|--|
| E クール・側面取付型 | PHEW-50K(-2)、PHEW-100K(-2)、PHEW-150K(-2)、PHEW-200K(-2) |
| E クール・天井取付型 | PHEW-50TK(-2)、PHEW-100TK(-2)、PHEW-150TK(-2)、PHEW-200TK(-2) |

■用途

E クール(水冷熱交換器)本体に冷却水を通水する際、冷却水の中にごみなどの異物が流れる可能性がある場合に本製品を取付けてご使用ください。また、E クール(水冷熱交換器)本体に直接接続する場合(「●取付方法」を参照)など、必要に応じ六角ニップルをご利用ください。Y型ストレーナのエレメント(メッシュ部)により、流体中の異物除去が可能です。

【注意】

通水する冷却水は、日本冷凍空調工業会が規定する水質(規格番号: JRA-GL02)を厳守してください。

■取付

- ・Y型ストレーナの保守点検が容易に行えるように設置してください。(「■保守点検」を参照)

【注意】

- ・ねじ込みの締付けがゆるいと水漏れの原因となります。
- ・取付(通水)方向を確認してください。

- ・付属の六角ニップルにはシール剤加工がしてありますのでシールテープの必要はありません。

【注意】

一度使用した後、取外したものについてはシール効果がなくなりますのでシールテープにて漏水防止処理を行ってください。

- ・本製品の配管ねじ径は3/8を使用していますので、ねじ径が異なる場合は市販の異径ニップルなどを使用してください。

【注意】

ねじ部にはシールテープにて漏水防止処理を行ってください。

- ・本製品は既設配管側に設置することをおすすめします。配管引き回しの関係上困難な場合はE クール(水冷熱交換器)側に設置することも可能です。

〔●取付方法[E クール(水冷熱交換器)本体に取付を行う場合]〕

【既設配管などに設置する場合】

配管分岐部にボールバルブ(弊社型番:PHEW-BV)などを設置し通水開閉が行えるようにした後、Y型ストレーナの矢印刻印の向きを通水方向に合わせ、スパナ(二面幅23mm)などの工具にて確実に取付け(ねじ込み)してください。

〔E クール(水冷熱交換器)本体に取付を行う場合〕

- 1.E クール(水冷熱交換器)の入出水側に付いているホースニップルをスパナ(二面幅17mm)などの工具にて取外してください。

【注意】

出水側の配管を行う前に入水側の配管を行ってください。Y型ストレーナが回せなくなり、ねじ込みができなくなります。

(入水口、出水口の確認は本体配管接続部のラベルにて確認できます)

- 2.入水側に付属の六角ニップルを確実に取付け(ねじ込み)してください。
- 3.取付けた六角ニップルが回らないようスパナ(二面幅17mm)などの工具にて固定し、Y型ストレーナの矢印刻印の向きを通水方向に合わせスパナ(二面幅19mm)などの工具にて確実に取付け(ねじ込み)してください。
- 4.Y型ストレーナに1.で取外したホースニップルを確実に取付けてください。

【注意】

ホースニップルのR3/8ねじのシールテープを取り除き、再度シールテープにてY型ストレーナの漏水防止処理を行ってください。

■保守点検

本製品を設置後は、配管作業などで配管内に残った異物が流れ、ごみ詰りになる可能性があるため、通水確認をした後に一度エレメント(メッシュ部)にごみ詰りがないかを確認してください。また3~6ヶ月ごとに定期的にごみ詰りがないか点検を行ってください。

■保守点検方法

- 1.Y型ストレーナをスパナ(二面幅18mm)などの工具にて固定し六角プラグを取外してください。

【注意】

六角プラグにパッキンが付いていますので紛失しないようしてください。

- 2.内部にあるエレメント(メッシュ部)を取り外し、メッシュのごみ詰りを確認してください。

- 3.ごみなどの異物が確認された場合は水で洗い流してください。


- 4.きれいになったエレメント(メッシュ部)をセットし取外しと逆の手順で元に戻してください。

【注意】

六角プラグのパッキンを確認し、確実に締付けてください。締付けがゆるいと水漏れの原因になります。

【外形寸法図】


(単位: mm)



Y型ストレーナ

六角ニップル

通水方向



流量計セット
(PHEW-FM)など


既設配管など
通水方向
(復路)

E クール(水冷熱
交換器)へ
通水方向
(往路)

Y型ストレーナ

ボールバルブ
(PHEW-BV)など

E クール(水冷熱
交換器)本体
(側面取付型)



施工業者名

TEL

施工年月日

年 月 日

仕様など、お断りなしに変更することがありますので了承ください。
また、ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問合せください。
この説明書の内容は2016年1月現在のものです。

B893761924